

# Manuale di utilizzo per sveglia LED in legno

## 1. Introduzione al prodotto


Questa sveglia è realizzata in legno ed è dotata di luci LED per mostrare l'ora, la temperatura, la sveglia. Con uno schermo a 3 modalità: visualizza ora e data, mantiene l'attuale impostazione dello schermo e mostra solamente ora e temperatura.



L'orologio può passare da un Sistema a 12 ore a 24 ore e la temperatura può apparire in gradi Celsius (C) e Fahrenheit (F). Puoi impostare 3 diverse sveglie contemporaneamente. L'orologio è alimentato con batterie 4 AAA o attraverso il cavo USB incluso (massima potenza DC 5V, 0.5A)



## 2. Pulsanti e funzioni



**SET** è un pulsante funzione che permette di passare dall'ora, data e modalità sveglia

**UP** è un pulsante di regolazione che regola il volume dell'oggetto nello stato di impostazione. Utilizzato per scorrere le modalità dello schermo.

**DOWN** è un pulsante di regolazione che regola il valore dell'oggetto verso il basso nello stato di impostazione. La singola pressione apre e chiude la funzione di controllo vocale e una pressione prolungata cambia la scala di temperatura tra C e F.

## 3. Istruzioni di utilizzo

Impostare l'ora: nella modalità orologio, premere a lungo il pulsante SET per accedere alla modalità 12/24. Quando il LED inizia a lampeggiare, premere il pulsante UP/DOWN per scegliere il formato e premere di nuovo SET per accedere alle impostazioni dell'orologio. Premendo i pulsanti UP o DOWN si regola l'orologio.

Impostare data e sveglia: premere rapidamente il tasto SET per visualizzare la data, poi premere a lungo il pulsante SET per regolare la data. Puoi regolare la data premendo i pulsanti UP o DOWN. Una volta impostata la data, premere rapidamente il pulsante SET per accedere alla sveglia A1. Premendo il pulsante UP accendi o spegni la sveglia. Premere SET per accedere alla modalità sveglia e regolare l'ora desiderata. Una volta fatto, premere il pulsante SET un'altra volta per passare alla sveglia A2 e A3. Per impostare le altre due sveglie, seguire i passi precedenti.

Scorrere le modalità schermo: per scorrere tra le 3 modalità dello schermo, semplicemente premere il pulsante UP fino ad ottenere la modalità desiderata.

Accedere alla modalità Power Saving: per accedere alla modalità Power Saving, premere il pulsante DOWN e selezionare l'attivazione di "oNSd". Lo schermo si spegne dopo 30 secondi. Per azionare l'orologio, semplicemente battere le mani o fare del rumore e la luce LED si accende automaticamente

Impostazione della temperatura: La scala della temperatura è in gradi Celsius, ma

si può facilmente cambiare in Fahrenheit. Semplicemente premere a lungo il pulsante DOWN ed è fatto. L'orologio controlla la temperatura ogni 60 secondi.

Reset delle funzioni: se l'orologio si comporta in modo anormale o è presente qualche errore, premere il pulsante RESET per ripristinare le funzioni iniziali.

#### **4. Parametri di impostazione**

L'orologio funziona con quattro batterie AAA che permettono di farlo funzionare in modalità Power Saving. Si può anche connettere all'alimentazione utilizzando il cavo USB incluso. I requisiti massimi di potenza sono:

- Adattatore: AC 110V - 240V, 50Hz/60Hz
- DC 5V, 0.5A - 1A